



注册账号和绑定设备

1. 注册云平台账号

浏览器(Chrome 或 Firefox 或 Edge)输入 <https://dev.mczor.cn> ， 打开云平台登录页面，点击免费注册，跳转到注册页面注册账号，如图所示：





新用户注册

邮箱地址

密码

确认密码

联系人

手机号码

短信验证码 获取短信验证码

《新用户注册协议》

立即注册


已经有账号了?

登陆

© 2023 mczor.cn 迈优信息科技


2. 登录云平台

浏览器输入 <https://dev.mczor.cn>，打开云平台登录页面，输入账号和密码登录云平台，**然后先创建一个分组**，如图所示：



3. 获取设备的 SN 码


设备上电，电脑网线一端连接设备的 LAN 口(中间网口)，电脑对应网卡配置为自动获取 IP 地址，打开电脑浏览器（请使用 Chrome 或者 Firefox 浏览器），输入 <http://192.168.7.1>，打开设备的登录页面，输入默认密码 12345678 登录进设备的管理后台，如图所示：



在设备管理后台首页里面的设备信息栏，有设备 SN 码，将该 SN 码复制下来，绑定云平台需要使用到改 SN 码（注意 SN 码较长，一定要用复制，留意前后是否有空格）。

4. 云平台绑定设备

点击“设备管理”=》“设备管理”菜单，然后点击“绑定新设备”按钮，在弹出的对话框中，填入设备名称，设备的 SN 码，以及位置等信息，点击“绑定新设备”按钮即可把设备绑定到云平台。



绑定新设备

设备名称: 远程测试


设备SN码: () jf

设备位置: 公司

绑定分组: 呈

取消 绑定新设备


绑定设备后，可以在设备管理子菜单里面查看设备是否在线，如图所示：



注意，绑定设备并不是添加了设备对应的业务，要在对应业务上添加了设备，才能使用对应的功能，比如远程透传。

5. 添加云端透传业务

绑定设备后，要把设备添加到对应的业务上才能使用相应的功能，如图所示：



透传名称是远控软件左边列表的名称，接入服务器国内差距不大，建议选择电脑远程所在地，而不是设备所在地。

6. 远控软件同步设备

把个人中心，账号设置填到远控软件的参数设置里面，然后软件同步设备，即可把平台的设备列表下载到远控软件上，远控软件才能正常使用。如图所示

