


## 设备绑定云平台

### 1. 获取设备的 SN 码


设备上电，用网线一端连接设备的 LAN 口，另外一端连接电脑，打开电脑浏览器（请使用 chrome 或者 firefox 浏览器），输入 <http://192.168.7.1>，打开设备的登录页面，输入默认密码 12345678 登录进设备的管理后台，如图所示：



在设备管理后台首页里面的设备信息栏，有设备 SN 码，把该 SN 码复制下来，绑定云平台需要使用到改 SN 码。


### 2. 设备绑定云平台

浏览器输入 <http://dev.mczor.cn>，打开云平台登录页面，输入账号和密码登录（如果还没有账号，请联系客服帮忙开通账号），如图所示：



先创建一个分组，创建完分组后，点击“设备管理”=>“设备管理”菜单，然后点击“绑定新设

备”按钮，在弹出的对话框中，填入设备名称，设备的 SN 码，以及位置等信息，点击“绑定新设备”按钮即可把设备绑定到云平台。



绑定新设备

设备名称: 远程测试


设备SN码: (blurred SN code)

设备位置: 公司

绑定分组: (dropdown menu)

取消 绑定新设备


绑定设备后，可以在设备管理子菜单里面查看设备是否在线，如图所示：



### 3. 设置相应的业务

- 1) 事件通知
- 2) 设备控制
- 3) 云端透传

添加设备到透传业务后，然后在“个人中心”=>“账号设置”里面可以获取到 AppId, AppKey, AppSecret 等信息，如图所示：



4) 监控中心